



AFKOR® Entretien préventif

Instructions d'entretien

Fréquence d'entretien recommandée:

Dans des conditions normales d'utilisation : annuel

Pour un usage intensif (industrie, piscines, écoles,...) : trimestriel

Quincaillerie:

Cabines:

- Vérifiez le bon fonctionnement mécanique de toutes les pièces, En cas de problème, veuillez contacter notre service.
- Lubrifiez les charnières avec une fine couche de graisse résistante à l'eau.

Armoires:

- Lubrifiez les serrures avec du spray pour serrure.
- Vérifiez le bon fonctionnement mécanique de toutes les pièces.
- Pulvérisez les charnières avec du spray silicone.

Panneaux HPL:

Nettoyage de base: nettoyez la surface à l'eau tiède claire et une éponge douce, un chiffon doux ou une brosse douce (par exemple une brosse en nylon).

Nettoyage du calcaire: frotter avec une éponge ou un chiffon et avec une base détergente acide avec de l'eau (par exemple 10% d'acide acétique ou citrique).

Les plaques peuvent être nettoyées à l'aide d'une installation à haute pression. Il est essentiel d'éviter tout contact direct avec les charnières et les serrures.

Instructions d'entretien détaillées pour les panneaux HPL disponibles sur demande.

Déconseillé:

- Ponçage (ne pas utiliser la face « verte » de l'éponge), laine d'acier ou papier de verre.
- L'utilisation de solvants à base d'alcaline (savon, soda ou ammoniac), utilisez plutôt des solvants à base d'acide acétique ou citrique.
- Le nettoyage du fonctionnement interne de la charnière.

Service+:

Afkor dispose de son propre département de service professionnel.

Avec notre Service+ nous offrons un service après-vente parfait. Cela peut aller de la rénovation de votre espace sanitaire à la réparation ou à l'entretien préventif des cabines sanitaires et armoires existantes.

Intéressé: envoyer votre demande à service@afkor.be.

Afkor N.V.

Torkonjestraat 21E
8510 Kortrijk - Marke
België

T +32 (0)56 25 86 56

info@afkor.be
www.afkor.be

"Votre inspiration, notre métier"